

Руководство по эксплуатации и установке

Загрузите приложение iMiniCam

Вариант 1: Найдите « **iMiniCam** » в App Store или Google Play и загрузите.



iMiniCam

Вариант 2. Отсканируйте приведенный ниже QR-код с помощью любого приложения для сканирования QR-кодов. Вы перейдете на следующую страницу. Выберите способ загрузки, подходящий для вашего устройства. Либо найдите на маркете через поиск.



Настройка iMiniCam

Добавьте новую онлайн-камеру через приложение iMiniCam и Wi-Fi

1. Подключите устройство iMiniCam к исправной электрической розетке.
2. Выполните сброс устройства, взяв прилагаемый булавочный инструмент, нажмите и удерживайте кнопку около 5 секунд. Подождите еще 30 секунд для завершения сброса. Индикатор должен мигать, а когда закончится, перестанет мигать и полностью погаснет.
3. Откройте настройки Wi-Fi вашего телефона и найдите сигнал Wi-Fi iMiniCam. Адрес Wi-Fi будет представлять собой длинную последовательность букв и цифр, а также действовать как уникальный **UID** устройства . Этот UID также можно найти на наклейке сбоку устройства iMiniCam. На этой наклейке также есть QR-код, который вы можете отсканировать, чтобы легко скопировать UID.

4. Найдя, подключите свой телефон к этому Wi-Fi. Если через 3 минуты Wi-Fi iMiniCam не появляется, перезагрузите устройство и повторите попытку.

5. Откройте приложение **iMiniCam** на своем телефоне и нажмите кнопку (+) в правом верхнем углу, чтобы добавить новую камеру.

6. Нажмите « **Add new online camera** », и на следующей странице с заголовком « **Search (LAN)** » должен появиться адрес Wi-Fi устройства. Выберите его, чтобы добавить как новое устройство. Если устройство не отображается, убедитесь, что ваш телефон подключен к Wi-Fi iMiniCam с помощью UID.

7. При запросе пароля пароль по умолчанию - **8888**. (может быть другой)

8. Вернитесь на главный экран «**Live Video**», и вновь добавленная камера должна появиться в сети. Он отобразит свой UID, который также будет соответствовать коду Wi-Fi.

Добавление новой камеры вручную

1. После того, как камера уже была настроена ранее, у вас есть возможность позже подключить камеру вручную, используя UID камеры.

2. В приложении iMiniCam нажмите кнопку (+) в правом верхнем углу и выберите вариант «**Add new camera manually**».

3. Вы можете переименовать камеру, например, в «Гостиная» или «Офис».

4. Получите UID устройства (либо на внешней поверхности iMiniCam, либо по его адресу Wi-Fi) и вручную введите его в пространство UID.

Совет: используйте QR-сканер для сканирования кода наклейки, чтобы легко скопировать и вставить UID в приложение.

5. Вы также можете обновить пароль устройства. Пароль по умолчанию - **8888**. Если вы решите не обновлять пароль, позже вам будет предложено изменить его для дополнительной безопасности. Вы можете пропустить этот шаг или изменить свой пароль.

6. Нажмите «**ОК**», чтобы настроить новое устройство.

7. Вернитесь на главный экран «**Live Video**», и вновь добавленная камера должна появиться в сети.

Прямой эфир

Когда ваша камера или камеры подключены к сети, они появятся в ленте Live Video на главной странице приложения и будут отображать свои индивидуальные UID. Чтобы просмотреть отдельную прямую трансляцию, щелкните камеру. Если вы не обновляли свой пароль, вам будет предложено либо изменить пароль, либо пропустить этот шаг.

В режиме просмотра видео в реальном времени есть полезные кнопки, которые улучшают качество наблюдения.

Прямая трансляция видео:

Color Correcting: нажмите , чтобы настроить цвет видео

Brightness: нажмите , чтобы настроить яркость

Night Vision Mode: включить режим ночного видения для использования в условиях низкой освещенности

LED light: нажмите, чтобы включить свет вкл / выкл

Resolution: настроить разрешение / качество видео

Speaker: Включение / выключение динамика

Microphone: включение / выключение микрофона

Snapshot: щелкните, чтобы сделать снимок записи.

Record: щелкните, чтобы начать запись видео.

Horizontal Flip: щелкните, чтобы перевернуть вид камеры по горизонтали. Это обновит вид для всех, у кого есть доступ к вашей камере.

Vertical Flip: щелкните, чтобы перевернуть обзор камеры по вертикали. Это обновит вид для всех, у кого есть доступ к вашей камере.

Режим ночного видения

Камера по-прежнему делает резкие изображения даже при ограниченном освещении или при его отсутствии.


Запись

Функция записи позволяет начать запись обратной связи камеры в реальном времени. Вы можете смотреть и сохранять записи в приложении и иметь возможность сохранить их на SD-карту или поделиться ею с другими.

Моментальные снимки

Функция моментальных снимков позволяет вам делать неподвижные изображения из записей и сохранять их на своих фотографиях или делиться ими с другими.

Настройки камеры

Для управления настройками каждого устройства щелкните  значок шестеренки справа от ленты камеры.

Настройки устройства

Здесь вы можете изменить, удалить или повторно подключить устройство, а также управлять индивидуальными настройками устройства. В настройках устройства вы можете настроить дополнительные параметры, такие как уведомления о конкретных сигналах тревоги, параметры обнаружения движения, время, параметры записи и многое другое.

Специальные настройки устройства:

1. Конфигурация сигнализации

Alarm Config. Настройки содержат наиболее важные и полезные функции iMiniCam. Эти настройки позволяют управлять push-уведомлениями и предупреждениями об активности с камеры. Отрегулируйте чувствительность обнаружения движения или

полностью отключите ее. Установите расписание будильника, когда и как вы хотите получать оповещения. Вы можете выбрать получение push-уведомлений и / или предупреждений на экране, когда камера замечает движение.

Motion Detection Sensitivity: настройте чувствительность камеры при обнаружении движения по шкале от 1 до 7 или полностью отключите ее.

Alarm Schedule: установите конкретный диапазон времени начала и окончания, когда следует получать оповещения.

Warning Tone: выберите получение предупреждающего звука вместе с предупреждением.

Alarm Interval: укажите, как часто вы хотите получать предупреждения, указав интервал времени в секундах.

Push Notifications: выберите получение push-уведомлений или отключите их.

On-Screen Display: выберите получение экранных предупреждений (третье изображение) или отключите их.

2. Конфигурация Wi-Fi

Подключите устройство к собственной сети Wi-Fi для удаленного просмотра.

Настройка удаленного просмотра

1. В настройках устройства перейдите в «Wi-Fi Config» и выберите свою сеть.
2. Введите пароль и выберите «ОК».
3. Приложение предложит вам разрешить перезагрузку устройства. Нажмите «ОК».
4. Перезагрузка займет около 40 секунд.
5. После перезагрузки устройство готово к удаленному просмотру, и вы и любой другой пользователь приложения **iMiniCam**, подключивший эту камеру, сможете просматривать ваш канал либо при подключении к вашей сети Wi-Fi, либо к сотовой сети.

3. Конфигурация записи на SD-карту

Управляйте настройками записи SD-карты, разрешением и настройте продолжительность записи с камеры. Нажмите «Record»

4. Настройки времени.

Настройте часовой пояс и предпочтительный формат отображения времени. Даже указать, следует ли соблюдать летнее время.

5. Прочие настройки

Выберите, будет ли светодиодный индикатор светиться или выключаться.

6. Изменить пароль.

Смените свой пароль в любое время. Если вы забыли свой текущий пароль, сбросьте настройки устройства, используя прилагаемый пин-код и удерживая кнопку в течение 10 секунд. Пароль по умолчанию - 8888.

7. Перезагрузка устройства.

При необходимости перезагрузите устройство.

Видео инструкция по использованию приложения на
английском с русскими субтитрами
<https://www.youtube.com/watch?v=Kx2NUNSI4EE>



